


B50

Amplificatore per Basso Elettrico



★ CONTROLLI ★

- INPUT-HIGH** Collegare in questa presa uno strumento passivo
- INPUT-LOW** Collegare in questa presa uno strumento attivo
- GAIN** Regola la sensibilità di ingresso dell'amplificatore
- CHARACTER** Regola la timbrica di base dell'amplificatore:
Jazz - Risposta lineare
Rock - Frequenze basse e acute enfatizzate
Funk - Taglio delle frequenze medie
- TREBLE** Equalizza le frequenze acute
- MIDDLE** Offre un'equalizzazione attiva delle frequenze medie con Boost & Cut
- BASS** Offre la quantità desiderata di risposta sulle frequenze basse
- MASTER** Regola il livello del volume da 0 al massimo
- SEND** Questa presa può essere utilizzata per collegare un'unità effetti esterna oppure come uscita Pre.
- RETURN** Collegare questo presa all'uscita dell'unità effetti esterna
- LINE/OUT** Invia il segnale Line-level del preamplificatore da utilizzare, per esempio, per inviare il segnale ad un registratore o ad un PA
- HEADPHONES** Collegare in questa presa le cuffie stereo (l'altoparlante dell'amplificatore si disattiva automaticamente)
- POWER** Accende e spegne l'amplificatore

★ SPECIFICHE ★

- POTENZA** - 50W (RMS)
- SPEAKER** - 12" Woofer + Horn Tweeter
- DIMENSIONI** - 475(L) x 520(A) x 306(P) mm
- ALIMENTAZIONE** - Indicata sul retro
- CONSUMO DI CORRENTE** - 95W

★ ATTENZIONE ★

Se l'amplificatore non funziona, contattare il distributore locale.

In nessun caso rimuovere il pannello posteriore dell'amplificatore mentre è collegato all'alimentazione elettrica.